







## EN

1. Open the battery compartment on the base of the mouse. Insert two AAA batteries (1.5V), making sure the polarity is correct. Close the battery compartment again. Repeat this procedure for the keyboard. Change the keyboard batteries as soon as the battery status LED lights up.
2. Switch the mouse on by setting the switch on the base of the mouse to ON. After around 10 minutes of inactivity, the mouse will switch to standby mode; just move the mouse to activate it again. To make the batteries last even longer, switch the mouse off if you do not intend to use it for a while (set the switch to OFF).
3. Plug the USB receiver into any free USB port on your computer. The operating system will automatically detect the device; the mouse and keyboard will then establish a connection to the receiver and will be ready to use a few seconds after that.
4. Keys F1 to F12 on the keyboard have additional functions. Press and hold the Fn key and then press the relevant F-key to use the additional function (see graphic).
5. To increase keyboard tilt, extend the folding legs on the base of the device.

## ES

1. Abre el compartimento de pilas, parte inferior del ratón. Coloca dos pilas AAA (1,5V) teniendo siempre en cuenta la polaridad. Vuelve a cerrar la tapa. Con el teclado procedes de la misma forma. Cambia las pilas del teclado en cuanto el LED de estado de pilas comienza a encenderse.
2. Enciende el mouse, poniendo el interruptor de corredera en „ON“: se encuentra debajo. A los 10 minutos de inactividad el ratón pasa al modo de ahorro de energía, un leve movimiento o vuelve a activarse. Si quieres ahorrar más pilas, apaga el ratón si no los usas durante largos periodos de tiempo (interruptor en „OFF“).
3. Conecta el receptor USB a un puerto USB libre de tu ordenador. Estos periféricos son detectados automáticamente por el sistema operativo y ambos, ratón y teclado, se conectan en el acto a través del receptor y a los pocos segundos están listos para su utilización.
4. Las teclas F1 a F12 están configuradas con funciones adicionales muy prácticas. Pulsa „Fn“ y la tecla F correspondiente de función y abres las funciones adicionales para que las uses (ver gráfico).
5. Para aumentar la inclinación del teclado, despliega las patas que están debajo de él.

## DE

1. Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite der Maus. Legen Sie zwei AAA-Batterien (1,5 V) ein, achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Schließen Sie das Batteriefach wieder. Verfahren Sie ebenso mit der Tastatur. Wechseln Sie die Batterien der Tastatur, sobald die Batteriestatus-LED zu leuchten beginnt.
2. Schalten Sie die Maus ein, indem Sie den Schiebeschalter an der Unterseite auf „ON“ stellen. Nach etwa 10 Minuten Inaktivität wechselt die Maus in einen Stromsparmodus, durch kurzes Bewegen schalten Sie sie wieder ein. Für eine noch längere Batterielaufzeit schalten Sie das Gerät bei längerem Nichtgebrauch ab (Schiebeschalter auf „OFF“).
3. Stecken Sie den USB-Empfänger an eine freie USB-Schnittstelle Ihres Rechners. Das Gerät wird vom Betriebssystem automatisch erkannt, Maus und Tastatur stellen anschließend die Verbindung zum Empfänger her und sind nach wenigen Sekunden einsatzbereit.
4. Die Tasten F1 bis F12 auf der Tastatur sind mit zusätzlichen Funktionen belegt. Drücken Sie „Fn“ und gleichzeitig die entsprechende F-Taste, um die gewünschte Zusatzfunktion aufzurufen (siehe Grafik).
5. Um die Tastaturneigung zu erhöhen, klappen Sie die Füße an der Unterseite des Geräts aus.

## IT

1. Aprire il vano batterie sulla parte inferiore del mouse. Inserire due batterie AAA (1,5 V) rispettando la polarità indicata. Richiudere il vano batterie. Ripetere la procedura per la tastiera. Sostituire le batterie della tastiera quando si accende il LED di stato batteria.
2. Accendere il mouse posizionando su „ON“ l'interruttore a scorrimento sulla parte inferiore del mouse. Dopo ca. 10 minuti di inattività il mouse va in modalità di risparmio energetico, muovere il mouse per riattivarlo. Spegnerne il dispositivo (interruptore su „OFF“) quando non viene usato per lunghi periodi per aumentare la durata delle batterie.
3. Collegare il ricevitore USB a una porta USB libera del computer. Il sistema operativo riconosce automaticamente il dispositivo e mouse e tastiera si connettono automaticamente al ricevitore e sono pronti per l'uso in pochi secondi.
4. Ai tasti da F1 a F12 sulla tastiera sono assegnate delle funzioni aggiuntive. Premere „Fn“ contemporaneamente al tasto F corrispondente per accedere alla funzione desiderata (vedi grafico).
5. Per aumentare l'inclinazione della tastiera sollevare i piedini sul lato inferiore del dispositivo.

## FR

1. Ouvrez le compartiment à piles sur la face inférieure de la souris. Insérez deux piles AAA (1,5 V) en faisant attention à la polarité. Refermez le compartiment à piles. Procédez de même pour le clavier. Remplacez les piles du clavier dès que le voyant d'état des piles s'allume.
2. Pour allumer la souris, amenez l'interrupteur coulissant sur « ON » sur la face inférieure de la souris. La souris passe en mode d'économie d'énergie quand vous ne vous en servez pas durant 10 minutes environ. Pour la réactiver, il suffit de la bouger légèrement. Afin de prolonger la durée de vie des piles, éteignez les périphériques quand vous ne vous en servez pas de manière prolongée (en amenant l'interrupteur coulissant sur « OFF »).
3. Ralliez le récepteur USB à une prise USB libre de votre ordinateur. Le périphérique est automatiquement détecté par le système d'exploitation, la souris et le clavier se connectent ensuite automatiquement avec le récepteur et sont prêts à l'emploi en quelques secondes seulement.
4. Des fonctions supplémentaires sont affectées aux touches F1 à F12 du clavier. Appuyez sur la touche « Fn » et sur la touche F souhaitée pour activer la fonction supplémentaire en question (voir le graphique).
5. Pour incliner davantage le clavier, déployez les pieds sur la face inférieure.

## TR

1. Farenin alt kısmındaki pil gözünu açın. İki adet AAA pil (1,5V) takın, bu esnada kutupların doğru olmasına dikkat edin. Ardından pil gözü kapagını tekrar kapatın. Klavye ile de aynı işlemi yapın. Pil durumu LED göstergesi yanmaya başladığında klavyenin pillerini değiştirin.
2. Alt kısmdaki sürgülü şalteri „ON“ konumuna getirerek fareyi çalıştırın. Yaklaşık 10 dakika süreyle işlem yapılmadığında fare elektrik tasarruf moduna geçer, kısaca hareket ettirildiğinde de tekrar devreye girer. Daha uzun pil ömrü için aygıtı uzun süre kullanmadığınız zamanlarda kapatın (sürgülü şalter „OFF“ konumunda).
3. USB alıcısını bilgisayarınızın boş bir USB arabinime takın. Aygıt işletim sistemi tarafından otomatik algılanır, ardından fare ve klavye alıcı ile bağlantı kurar ve birkaç saniye içerisinde kullanıma hazırılır.
4. Klavye üzerindeki F1 ile F12 arası tuşlara ilave işlevler atanmıştır. İstenilen ilave işlevi çağırarak için aynı anda „Fn“ ve ilgili F tuşuna basın (bkz. grafik).
5. Klavyenin eğimini yükseltmek için klavyenin alt kısmındaki ayakları yukarı kaldırın.

## NL

1. Open het batterijvak aan de onderkant van de muis. Plaats twee AAA-batterijen (1,5V) en let daarbij op de juiste polariteit. Sluit het batterijvak weer. Ga bij het toetsenbord op dezelfde manier te werk. Vervang de batterijen van het toetsenbord als de LED van de batterijstatus gaat branden.
2. Zet de schakelaar op de onderkant van de muis in de stand „ON“ om de muis in te schakelen. Na ongeveer 10 minuten inactiviteit schakelt de muis over naar een energiebesparingsmodus; als de muis wordt bewogen wordt hij weer inactiveschakeld. De batterijen gaan nog langer mee als u de muis uitschakelt wanneer u hem gedurende enige tijd niet gebruikt (zet de schakelaar op de onderkant in de stand „OFF“).
3. Steek de USB-ontvanger in een vrije USB-interface van uw computer. Het apparaat wordt automatisch herkend door het besturingssysteem; de muis en het toetsenbord brengen een verbinding tot stand met de ontvanger en zijn na een paar seconden gereed voor gebruik.
4. De toetsen F1 tot en met F12 op het toetsenbord hebben aanvullende functies. Houd de toets „Fn“ ingedrukt en druk op een functietoets om de extra functie op te roepen (zie afbeelding).
5. Klap de voetjes aan de onderzijde van het toetsenbord uit als u de stand van het toetsenbord wilt aanpassen.

## RU

1. Откройте отсек для батареек на нижней стороне мышки. Вложите две батарейки AAA (1,5 В), следите за их правильной полярностью. Закройте отсек для батареек. Повторите действия для клавиатуры. Меняйте батарейки клавиатуры, как только начнет мигать светодиод состояния.
2. Включите мышку, для этого переведите выключатель на нижней стороне в положение „ON“. Примерно через 10 минут неактивности мышка переходит в режим экономии энергии, после короткого движения она снова переходит в активный режим. Чтобы батарейки работали дольше, выключайте устройство, если оно достаточно долго не будет использоваться (выключатель на „OFF“).
3. Вставьте USB-приемник в свободный USB-порт компьютера. Устройство распознается операционной системой автоматически, затем мышка и клавиатура устанавливают связь с приемником и через несколько секунд готовы к работе.
4. Кнопки от F1 до F12 на клавиатуре заняты дополнительными функциями. Нажмите „Fn“ и одновременно соответствующую кнопку F, чтобы вызвать нужную дополнительную функцию (см. рисунок).
5. Чтобы увеличить наклон клавиатуры, разложите ножки на ее нижней стороне.

## EN

**Intended use**  
This product is only intended as an input device for connecting to a computer, and is designed for indoor use only. Jollenbeck GmbH accepts no liability whatsoever for any damage to this product or injuries caused due to careless, improper or incorrect use of the product or use of the product for purposes not recommended by the manufacturer.

**Your health and comfort**  
Extended use of input devices may cause health problems such as discomfort or pain; as such, take regular breaks and consult a doctor if problems persist.

**Battery safety**  
Only use the specified battery type. Always replace old or weak batteries promptly. Keep batteries out of children's reach. As an end-user, you are legally obliged to dispose of used batteries correctly. You can dispose of your used batteries free of charge at collection points or anywhere where batteries are sold. Batteries/rechargeables displaying a crossed-out bin symbol must not be disposed of together with household waste. Used batteries may contain harmful substances which may cause environmental damage or harm your health if not stored or disposed of correctly.

**Conformity notice**  
Operation of the device (the devices) may be affected by strong static, electrical or high-frequency fields (radio installations, mobile telephones, microwaves, electrostatic discharges). If this occurs, try increasing the distance from the devices causing the interference.

**Declaration of conformity**  
Jollenbeck GmbH hereby declares that this product conforms to the relevant safety regulations of EU Directive 1999/5/EC. The full Declaration of Conformity can be requested via our website at [www.speedlink.com](http://www.speedlink.com).

**Technical support**  
If you require support, please use the support form on our website: [www.speedlink.com](http://www.speedlink.com). Alternatively you can e-mail our technical support team directly: [support@speedlink.com](mailto:support@speedlink.com).

**Assistance technique**  
Vous trouvez un formulaire d'assistance sur notre site Web [www.speedlink.com](http://www.speedlink.com). Vous pouvez aussi contacter directement le service d'assistance technique par e-mail : [support@speedlink.com](mailto:support@speedlink.com).

**Technical Support**  
Auf unserer Webseite [www.speedlink.com](http://www.speedlink.com) haben wir ein Support-Formular bereitgestellt. Alternativ können Sie dem Support direkt eine E-Mail schreiben: [support@speedlink.com](mailto:support@speedlink.com).

## ES

**Usó según instrucciones**  
Este producto sólo vale como dispositivo de interacción con un ordenador, y para utilizarlo dentro de lugares o espacios cerrados. Jollenbeck GmbH no asume la garantía por daños causados al producto o lesiones de personas deudas a una utilización inadecuada o impropia, diferente de la especificada en el manual, ni por manipulación, desarme del aparato o utilización contraria a la puntualizada por el fabricante del mismo.

**Riesgos para la salud**  
Un exceso en la utilización de dispositivos para introducción de datos puede acarrear problemas de salud, entumecimiento o dolores. Haz pausas con cierta regularidad, y en caso de repetirse los síntomas acude inmediatamente al médico.

**Nota sobre pilas**  
Utiliza sólo las pilas apropiadas o recargables para este tipo de aparato. Reemplaza de inmediato las pilas gastadas por otras nuevas. Guarda las pilas o recargables de repuesto siempre fuera del alcance de los niños. Estás legalmente obligado como consumidor a depositar las pilas usadas en contenedores adecuados tras su vida útil. Las pilas y baterías gastadas las puedes depositar sin coste alguno en el punto de recogida de tu comunidad o en la tienda en que las has comprado. El icono de un contenedor de basura con las pilas tachadas significa que en ellos no podrás depositar ese tipo de material de desecho. Las pilas viejas contienen sustancias nocivas y en caso de no ser debidamente recicladas pueden resultar peligrosas para el medio ambiente o la salud de las personas.

**Advertencia de conformidad**  
Bajo los efectos de fuertes campos electromagnéticos, estáticos o de alta frecuencia (emisoras, teléfonos inalámbricos y móviles, descargas de microondas) pueden aparecer señales parásitas que perturben el buen funcionamiento del aparato (los aparatos). En caso necesario conviene que la distancia con los aparatos implicados sea la mayor posible.

**Declaración de conformidad**  
Por la presente Jollenbeck GmbH declara que este producto ha sido fabricado de conformidad con las disposiciones de seguridad de la directiva de la UE 1999/5/EC. La declaración completa de conformidad puede bajarse de nuestra página web [www.speedlink.com](http://www.speedlink.com).

**Soporte técnico**  
En nuestra página web [www.speedlink.com](http://www.speedlink.com) encontrarás un formulario para el soporte técnico. Opcionalmente puedes acceder a la asistencia técnica mandándonos un e-mail: [support@speedlink.com](mailto:support@speedlink.com).

**Assistenza tecnica**  
Sul nostro sito web [www.speedlink.com](http://www.speedlink.com) abbiamo preparato un modulo di supporto. In alternativa è possibile scrivere un'e-mail direttamente al servizio di supporto: [support@speedlink.com](mailto:support@speedlink.com).

**Assistência técnica**  
No nosso site [www.speedlink.com](http://www.speedlink.com) temos um formulário para o suporte técnico. Opcionalmente, você pode acessar a assistência técnica mandando-nos um e-mail: [support@speedlink.com](mailto:support@speedlink.com).

## DE

**Bestimmungsgemäßer Gebrauch**  
Das Produkt ist ausschließlich als Eingabegerät für den Anschluss an einen Computer und die Verwendung in geschlossenen Räumen geeignet. Die Jollenbeck GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden am Produkt oder Verletzungen von Personen aufgrund von unachtsamer, unsachgemäßer, falscher oder nicht dem vom Hersteller angegebenen Zweck entsprechender Verwendung des Produkts.

**Gesundheitsrisiken**  
Bei extrem langer Benutzung von Eingabegeräten kann es zu gesundheitlichen Beschwerden wie Unbehagen oder Schmerzen kommen. Legen Sie regelmäßig Pausen ein und holen Sie bei wiederkehrenden Problemen ärztlichen Rat ein.

**Batteriehinweise**  
Verwenden Sie nur den vorgeschriebenen Batterie- oder Akkutyp. Ersetzen Sie alte und schwache Batterien sofort. Bewahren Sie Ersatzbatterien oder Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich dazu verpflichtet, verbrauchte Batterien/Akkus ordnungsgemäß zu entsorgen. Ihre verbrauchten Batterien/Akkus können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen oder überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus verkauft werden. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien/Akkus bedeutet, dass diese nicht als Hausmüll entsorgt werden dürfen. Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Entsorgung oder Lagerung die Umwelt und Ihre Gesundheit schädigen können.

**Conformitäts Hinweis**  
Unter Einwirkung von starken statischen, elektrischen oder hochfrequenten Feldern (Funkanlagen, Mobiltelefonen, Mikrowellen-Entladungen) kann es zu Funktionsbeeinträchtigungen des Gerätes (der Geräte) kommen. Versuchen Sie in diesem Fall, die Distanz zu den störenden Geräten zu vergrößern.

**Declaration of conformity**  
La société Jollenbeck GmbH déclare que ce produit est conforme aux directives de sécurité afférentes de la directive de l'Union européenne 1999/5/CE. Vous pouvez demander à recevoir la déclaration de conformité complète en allant sur notre site Web à l'adresse [www.speedlink.com](http://www.speedlink.com).

**Assistance technique**  
Vous trouvez un formulaire d'assistance sur notre site Web [www.speedlink.com](http://www.speedlink.com). Vous pouvez aussi contacter directement le service d'assistance technique par e-mail : [support@speedlink.com](mailto:support@speedlink.com).

**Technical Support**  
Auf unserer Webseite [www.speedlink.com](http://www.speedlink.com) haben wir ein Support-Formular bereitgestellt. Alternativ können Sie dem Support direkt eine E-Mail schreiben: [support@speedlink.com](mailto:support@speedlink.com).

## IT

**Utilizzo conforme alle disposizioni**  
Bu ürün yalnızca bir giriş aygıtı olarak bir bilgisayara bağlanmak ve kapalı ortamlarda kullanılmak için uygundur. Jollenbeck GmbH, dikkatsiz, tehlikeye atkırı, hatalı veya ıretici tarafından belirtilmiş amaç doğrultusunda kullanılmaması durumunda ılründeki hasarlardan ya da yaralanmalardan sorumlu değildir.

**Rischi per la salute**  
L'uso molto prolungato di dispositivi di input può provocare problemi di salute come malessere o dolori. Si consiglia di fare regolarmente delle pause e di consultare un medico in caso di problemi ricorrenti.

**Avvertenze sulle batterie**  
Utilizzare soltanto batterie o accumulatori del tipo indicato. Sostituire immediatamente batterie vecchie e scariche. Conservare le batterie o gli accumulatori di ricambio lontano dalla portata dei bambini. Il consumatore finale per legge è tenuto a smaltire correttamente batterie e accumulatori esausti. Le batterie/accumulatori esausti possono essere consegnati gratuitamente agli appositi punti di raccolta o ai simboli punto vendita di batterie/accumulatori. Il simbolo con il cassonetto barrato sulle batterie sugli accumulatori significa che non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Le batterie usate possono contenere sostanze inquinanti che la loro inappropriata gestione può danneggiare l'ambiente e la salute se non smaltite o conservate correttamente.

**Avviso di conformità**  
L'esposizione a campi statici, elettrici o elettromagnetici ad alta frequenza (impianti radio, cellulari, scariche di microonde) potrebbe compromettere la funzionalità del dispositivo (dei dispositivi). In tal caso cercare di aumentare la distanza dalle fonti d'interferenza.

**Dichiarazione di conformità**  
Con la presente, la Jollenbeck GmbH dichiara che il prodotto è conforme alle disposizioni in materia di sicurezza della Direttiva Europea 1999/5/CE. La dichiarazione di conformità completa è reperibile sul nostro sito web all'indirizzo [www.speedlink.com](http://www.speedlink.com).

**Supporto tecnico**  
Sul nostro sito web [www.speedlink.com](http://www.speedlink.com) abbiamo preparato un modulo di supporto. In alternativa è possibile scrivere un'e-mail direttamente al servizio di supporto: [support@speedlink.com](mailto:support@speedlink.com).

**Assistência técnica**  
No nosso site [www.speedlink.com](http://www.speedlink.com) temos um formulário para o suporte técnico. Opcionalmente, você pode acessar a assistência técnica mandando-nos um e-mail: [support@speedlink.com](mailto:support@speedlink.com).

## FR

**Utilisation conforme**  
Ce produit est uniquement destiné à servir comme périphérique de saisie raccrodé à un ordinateur et à être utilisé dans des locaux fermés. La société Jollenbeck GmbH décline toute responsabilité en cas de dégradation du produit ou de blessures corporelles dues à une utilisation du produit inconsiderée, incorrecte, erronée ou contraire aux instructions données par le fabricant.

**Risques pour la santé**  
L'utilisation extrêmement prolongée de périphériques de saisie peut entraîner des troubles physiologiques, tels que des gênes ou des douleurs. Veillez à faire des pauses régulièrement et consultez un médecin en cas de problèmes récurrents.

**Remarques relatives aux piles**  
Utilisez uniquement le type de piles ou d'accus prescrit. Beng réservoirbatterijen en -accus buiten het bereik van kinderen op. Als eindgebruiker bent u wettelijk verplicht gebruikte batterijen en accus op de voorgeschreven wijze te verwerken. U kunt gebruikte batterijen/accus kosteloos retourneren vos piles/accus usagés dans les bornes de collecte ou dans tous les points de vente de piles/accus. Le symbole de poubelle barrée qui figure sur les piles et accus signifie qu'ils ne doivent pas être placés avec les ordures ménagères. Les piles usagées peuvent contenir des substances toxiques susceptibles de nuire à l'environnement et à votre santé en cas d'élimination ou de stockage incorrects.

**Indication de conformité**  
La présence de champs statiques, électriques ou à haute fréquence interfèrent (installations radio, téléphones mobiles, décharges de micro-onde) peut perturber le bon fonctionnement de l'appareil (ou des appareils). Dans ce cas, essayez d'éloigner les appareils à l'origine des perturbations.

**Déclaration de conformité**  
La société Jollenbeck GmbH déclare que ce produit est conforme aux directives de sécurité afférentes de la directive de l'Union européenne 1999/5/CE. Vous pouvez demander à recevoir la déclaration de conformité complète en allant sur notre site Web à l'adresse [www.speedlink.com](http://www.speedlink.com).

**Assistance technique**  
Vous trouvez un formulaire d'assistance sur notre site Web [www.speedlink.com](http://www.speedlink.com). Vous pouvez aussi contacter directement le service d'assistance technique par e-mail : [support@speedlink.com](mailto:support@speedlink.com).

**Technical Support**  
Auf unserer Webseite [www.speedlink.com](http://www.speedlink.com) haben wir ein Support-Formular bereitgestellt. Alternativ können Sie dem Support direkt eine E-Mail schreiben: [support@speedlink.com](mailto:support@speedlink.com).

## TR

**Teknikine uygun kullanim**  
Bu ürün yalnızca bir giriş aygıtı olarak bir bilgisayara bağlanmak ve kapalı ortamlarda kullanılmak için uygundur. Jollenbeck GmbH, dikkatsiz, tehlikeye atkırı, hatalı veya ıretici tarafından belirtilmiş amaç doğrultusunda kullanılmaması durumunda ılründeki hasarlardan ya da yaralanmalardan sorumlu değildir.

**Sağlık riskleri**  
Giriş cihazlarının çok uzun süre kullanılması durumunda rahatsızlık ya da ağrı gibi sağlık şikayetleri meydana gelebilir. Bu nedenle sık sık ara verin ve tekrarlardan problem durumunda bir doktora başvurun.

**Pili ile ilgili açıklamalar**  
Yalnızca önerölen tipteki pili ya da bataryaları kullanın. Eski ve zayıf pilleri hemen yenisiyle değiştirin. Yedek pilleri ya da bataryaları çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza edin. Nihai tüketici olarak kullanılmış pil ve bataryaları nizami bir şekilde tasfiye etmekle yükümlü-sünüz. Tükettiğiniz pilleri/nibataryalarıznız ıretici olarak toplama noktalarına ya da pillerin/bataryaların satıldığı yerlere teslim edebilirsiniz. Pillerin/bataryaların ızzerindeki aksi çizgi çöplü bôdunu simgesinin anlamı, bunları ev çöplü olarak atılmaması gerektiğidir. Eski piller, kullanılı-yugun tasfiye edilmemlerinde ya da kullanile aykırı kullanımlarında çevreye ve sağlığınıza zarar verebilecek maddeleri içerebilirler.

**Uygunluk açıklaması**  
İşbu beyanla, Jollenbeck GmbH, bu ürünün AB Yönergesi'nin 1999/5/CE'ye ilişkin önemli güvenlik yönetmeliklerine uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk beyanının doğruluğunu [www.speedlink.com](http://www.speedlink.com) adresi web sitemizden talep edebilirsiniz.

**Uygunluk beyanı**  
Con la presente, la Jollenbeck GmbH dichiara che il prodotto è conforme alle disposizioni in materia di sicurezza della Direttiva Europea 1999/5/CE. La dichiarazione di conformità completa è reperibile sul nostro sito web all'indirizzo [www.speedlink.com](http://www.speedlink.com).

**Assistenza tecnica**  
Sul nostro sito web [www.speedlink.com](http://www.speedlink.com) abbiamo preparato un modulo di supporto. In alternativa è possibile scrivere un'e-mail direttamente al servizio di supporto: [support@speedlink.com](mailto:support@speedlink.com).

**Assistência técnica**  
No nosso site [www.speedlink.com](http://www.speedlink.com) temos um formulário para o suporte técnico. Opcionalmente, você pode acessar a assistência técnica mandando-nos um e-mail: [support@speedlink.com](mailto:support@speedlink.com).

## NL

**Gebruik conform de doelstellingen**  
Dit product is uitsluitend geschikt voor aansluiting als invoerapparaat op een computer in een afgesloten ruimte. Jollenbeck GmbH is niet aansprakelijk voor schade aan het product of persoonlijk letsel als gevolg van ondoordacht, ondeskundig, onjuist gebruik van het product of gebruik dat niet overeenstemt is met het door de fabrikant aangegeven doel van het product.

**Gezondheidsrisico's**  
Bij extreem lang gebruik van invoerapparatuur kunnen gezondheidsklachten zoals gevoelens van ongemak of pijn niet worden uitgesloten. Las regelmatig pauzes in en radpleeg bij terugkerende problemen een arts.

**Aanwijzingen voor de omgang met batterijen**  
Gebruik alleen de voorgeschreven typen batterijen of accus. Vervang oude en bijna lege batterijen meteen. Beng reservebatterijen en -accus buiten het bereik van kinderen op. Als eindgebruiker bent u wettelijk verplicht gebruikte batterijen en accus op de voorgeschreven wijze te verwerken. U kunt gebruikte batterijen/accus kosteloos retourneren vos piles/accus usagés dans les bornes de collecte ou dans tous les points de vente de piles/accus. Le symbole de poubelle barrée qui figure sur les piles et accus signifie qu'ils ne doivent pas être placés avec les ordures ménagères. Les piles usagées peuvent contenir des substances toxiques susceptibles de nuire à l'environnement et à votre santé en cas d'élimination ou de stockage incorrects.

**Opmerking over de conformiteit**  
Velden met een sterke statische, elektrische of hoog-frequentie lading (radiozestellen, draadloze telefoons, ontladings van microgolven) kunnen van invloed zijn op de werking van het apparaat (de apparaten). Probeer in dat geval de afstand tot de storende apparaten te vergroten.

**Conformiteitsverklaring**  
Hierbij verklaart Jollenbeck GmbH dat dit product voldoet aan de relevante veiligheidsbepalingen van de EU-richtlijn 1999/5/CE. De volledige conformiteitsverklaring kunt u ophalen op onze website [www.speedlink.com](http://www.speedlink.com).

**Assistance technique**  
Vous trouvez un formulaire d'assistance sur notre site Web [www.speedlink.com](http://www.speedlink.com). Vous pouvez aussi contacter directement le service d'assistance technique par e-mail : [support@speedlink.com](mailto:support@speedlink.com).

**Technical Support**  
Auf unserer Webseite [www.speedlink.com](http://www.speedlink.com) haben wir ein Support-Formular bereitgestellt. Alternativ können Sie dem Support direkt eine E-Mail schreiben: [support@speedlink.com](mailto:support@speedlink.com).

## RU

**Использование по назначению**  
Это изделие предназначено только для использования в качестве устройств ввода для подсоединения к компьютеру и для применения в закрытых помещениях. Jollenbeck GmbH не несет ответственности за ущерб здоровью или травмы лица вследствие неосторожного, ненадлежащего, неправильного или не соответствующего указанной производителем цели использования изделия.

**Риски для здоровья**  
Крайне продолжительное использование устройств ввода данных может привести к возникновению жалоб, связанных со здоровьем (например, к недомоганию или боли). Регулярно делайте перерывы, а если проблемы будут повторяться, обратитесь за советом к врачу.

**Информация об элементах питания**  
Используйте только батарейки или аккумуляторы предписанного типа. Немедленно меняйте старые и свежие батарейки. Храните запасные батарейки или аккумуляторы в недоступном для детей месте. В качестве конечного потребителя вы обязаны соответствующим образом утилизировать старые батарейки/аккумуляторы. Свежие батарейки/аккумуляторы имеют маркировку с изображением выкинутой батарейки/аккумулятора, что означает, что они не должны быть выброшены с бытовыми мусорами. Старые аккумуляторы могут содержать вредные вещества, поэтому в случае неправильной утилизации или хранения могут нанести ущерб окружающей среде и вашему здоровью.

**Информация о соответствии**  
Из-за влияния сильных статических, электрических или высокочастотных полей (излучение радиоустройств, мобильных телефонов, микроволновых печей) могут возникнуть помехи в работе устройства. В этом случае необходимо увеличить расстояние от источника помех.

**Заявление о соответствии**  
Данные Jollenbeck GmbH заявляют, что это изделие отнесено к классу безопасности, соответствующему положениям Директивы ЕС 1999/5/CE. Полное заявление о соответствии можно затребовать на нашем сайте по адресу [www.speedlink.com](http://www.speedlink.com).

**Техническая поддержка**  
На нашем сайте [www.speedlink.com](http://www.speedlink.com) имеется формуляр запроса. Или можно написать письмо в службу технической поддержки по электронной почте: [support@speedlink.com](mailto:support@speedlink.com).

**Assistência técnica**  
No nosso site [www.speedlink.com](http://www.speedlink.com) temos um formulário para o suporte técnico. Opcionalmente, você pode acessar a assistência técnica mandando-nos um e-mail: [support@speedlink.com](mailto:support@speedlink.com).